

# CEMENTO WABI / NAVODILA ZA UPORABO

[www.walltofloor.si](http://www.walltofloor.si)



Pripravite zmes Cementa WABI® tako, da zmešate komponento A (prah) s komponento B (vezivo) v razmerju: 1 liter veziva + 3kg prahu. Vlijte komponento B (vezivo) v primerno posodo in počasi med mešanjem dodajte komponento A (prah). Mešajte dokler ne dobite homogeno zmes.

Nanesite prvi sloj Cementa WABI® z jekleno lopatico in pri tem pazimo na nanos v vseh fazah.

Po 5-6 ur preidite na ročno ali mehansko brušenje, pri kateremu uporabljate prozorna brusilna sredstva z zrnatostjo 100-120. Natančno odprašujte.

Nanesite drugi sloj z jekleno lopatico in pri tem pazite na nanos v vseh njegovih fazah. Po 5-8 ur preidite na končno brušenje in sledeče odpraševanje.

Zaščitni premaz nanesite samo na suho podlago. Premaz AP915 pripravite z združenjem komponente A s komponento B v razmerju 100A:15B, nanesite prvo plast s kratkodlakim pleskarskim valjčkom ali čopičem. Za kopalnice, kuhinje in površine, ki bodo prišle v kontakt s čistilnimi sredstvi, nanesite še dve dodatni plasti premaza AP915 in pri temu pazite, da novo plast nanesete šele po tem, ko se je prejšnja popolnoma posušila.



Pred uporabo preberite tehnični list vsakega produkta.