

# PERFECT COMBINATION / NAVODILA ZA UPORABO

[www.walltofloor.si](http://www.walltofloor.si)



Pripravite zmes Perfect Combination® tako, da zmešate komponento A s komponento B v razmerju 100A : 11 B. Mešajte z mehničnim mešalnikom za vsaj 5 minut. Lahko se doda 3-4% vode glede na skupno težo zmešanega produkta in na to mešajte do popolne homogenosti.

PRIPOROČLJIVO JE, DA KOMPONENTO A DOBRO PRETRESAMO PREDEN JO DODAMO KOMPONENTI B, DA OMOGOČIMO ADITIVOM VRNITEV V STANJE SUSPENZIJE.

Nanesite prvi sloj Perfect Combination® z jekleno lopatico in pri tem pazite na nanos v vseh njegovih fazah.

Po 8-10 ur preidite na ročno ali mehansko brušenje, pri kateremu uporabljate prozorna brusilna sredstva z zrnatostjo 60-80. Natančno odprašujte.

Nanesite drugi sloj z jekleno lopatico in pri tem pazite na nanos v vseh njegovih fazah. Po 8-10 ur preidite na končno brušenje in sledeče odpraševanje.

Površino zaščitite z nanosom ene roke PK02 monocomponente, za nanos lahko uporabite čopič ali kratkodlaki pleskarski valjček.

Po 5-6 ur nadaljujte z nanosom prve plasti premaza ECOTop, ki ga pred tem pravilno pripravite (komponenta A + komponenta B, v razmerju 100A : 22B), nanesite s čopičem ali kratkodlakim pleskarskim valjčkom.

Po 5-6 ur na enak način nanesite še drugo plast premaza ECOTop.



Pred uporabo preberite tehnični list vsakega produkta.