

GEOTEXTURE / NAVODILA ZA UPORABO

www.walltofloor.si



Nanos prahov in nanos prednamaza Recrete HD.

"Preprosta malta" GEOtexture® je pripravljena na uporabo, dovolj je premešati zmes in barvilo z mehanskim mešalcem dokler ne dobite homogenega produkta.

Nanesite prvi sloj z jekleno lopatico in pri tem pazite na nanos v vseh njegovih fazah.

Po 4-5 ur, oziroma, ko je produkt popolnoma suh, preidite na ročno ali mehansko brušenje, pri katerem uporabljate prozorna brusilna sredstva z zrnatostjo 80-100. Natančno odprašujte.

Nanesite drugi sloj z jekleno lopatico in pri tem pazite na nanos v vseh njegovih fazah. Po 8-10 ur preidite na končno brušenje in sledeče odpraševanje.

Površino zaščitite z nanosom ene roke GEOskin Mono, za nanos lahko uporabite čopič ali kratkodlaki pleskarski valjček.

Po 5-6 ur nadaljujete z nanosom prve plasti premaza GEOskin Finish (Matt ali Satin), ki ga pred tem pravilno pripravite (komponenta A + komponenta B, v razmerju 100A : 20B), nanesite s čopičem ali kratkodlakim pleskarskim valjčkom.

Po 5-6 ur na enak način nanesete še drugo plast premaza GEOskin Finish.



Pred uporabo preberite tehnični list vsakega produkta.